





Fusar Bassini Astorre e C. Snc

P29-S/ ...

BRUCIATORE PILOTA AD ARIA SOFFIATA



153	Deflettore
21/17	Elettrodo d'accensione
10015/32	Isolatore con griffe di guida
150	Spillo di regolazione del gas puro
151	Premiscelatore aria-gas
Y-DP1/2"	Regolatore sensitivo portata gas premiscelato
OR173	Anello di tenuta
154	Tubo flessibile
155	Tubi d'alimentazione gas puro (specificare la lunghezza L del bruciatore pilota)
T/20	Testata lanciafiamma
21/18	Prolunga per elettrodo d'accensione (specificare la lunghezza L del bruciatore pilota)
C7005X/9	Tubo di scorrimento
40/20	Cappuccio in bachelite per cavo AT
6013	Isolatore
654	Isolatore
N° Catalogo	Denominazione
	PARTI DI RICAMBIO



Fusar Bassini Astorre e C. Snc

BRUCIATORI DI GAS PER L'INDUSTRIA-COMPONENTI PER IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Via P.M. Ferrè, 14 -26013 CREMA (CR) Tel/Fax 0373-257594 web: www.fusarbassini.it e-mail: info@fusarbassini.it